

Printer Quality

DICAS PARA TESTE HP P1320



A impressora tem auto teste em seu painel e também pode ser testada pelo micro com o driver instalado

Como realizar os testes:

- Coloque o toner na impressora, encaixe perfeitamente e pressione o botão até começar a impressão ou mande um arquivo do micro com o toner dentro da impressora e o driver instalado

Equipamento com garantia de 3 meses.

Departamento Técnico